

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ESCORT 5580

Verze 1.0

Ovládání

Místní přístup

Po zdvihnutí místního telefonu zadejte třímístný kód pro místní a dálkové ovládání (implicitně * * *), modul ESCORT 5580 zdvihne linku a odpoví **Hello**. Jestliže je povolen místní přístup s kódem ozve se **Enter Your Access Code**. (Zadejte přístupový kód).

Dálkový telefonický přístup

Ovládání je možné z kteréhokoli telefonu s tónovou volbou a probíhá následujícím způsobem

- 1, Navolte telefonní číslo linky k níž je připojen modul ESCORT 5580.
- 2, Nechte telefon jednou nebo dvakrát zazvonit.
- 3, Zavěste telefon, počkejte 10 sekund a zavolejte znovu. Po druhém zavolání ESCORT 5580 odpoví po prvním zazvonění **Hello**.
- 4, Vložte třímístný kód pro místní a dálkové ovládání. Jestliže během deseti sekund nezadáte platný kód, ESCORT 5580 oznámí **Goodbye** a zavěsí. Po vložení správného kódu a je-li zvolen přístup s kódem, systém odpoví: **Enter Your Access Code**. (Zadejte přístupový kód).
- 5, Vložte přístupový kód. Jestliže během deseti sekund nezadáte platný přístupový kód, ESCORT 5580 oznámí **Goodbye** a zavěsí.

Přístup pro jeden blok

Po zadání přístupového kódu ESCORT ohlásí zprávu o stavech systému a potom se ozve
To Turn {Partition One} Press [1] (Pro {blok 1} stiskněte [1])

Přístup pro více bloků

Po zadání přístupového kódu ESCORT ohlásí zprávu o stavech systému a potom se ozve

To Select {Partition One} Press [1] (Pro {blok 1} stiskněte [1])

To Select {Partition One} Press [2] (Pro {blok 2} stiskněte [2])

Pro vybrání bloku stiskněte číselnou klávesu odpovídající číslu bloku.

Zapnutí do střežení

Po výběru bloku je systém připraven k zapnutí a ohlásí **To Turn {Partition One} On Enter Your Access Code** (Pro zapnutí bloku 1 zadejte přístupový kód)

Vložte přístupový kód. Systém odpoví **Turning {Partition One} On. Exit Delay in Progress. To Turn {Partition One} Off, Enter Your Access Code** (Zapínám {blok 1}. Doba pro odchod právě probíhá. Pro vypnutí bloku 1 zadejte přístupový kód). Jestliže blok není připraven k zapnutí systém odpoví **To Turn {Partition One} Enter Your Access Code. Secure The System Before Turning On** (Pro zapnutí bloku vložte přístupový kód. Uzavřete zóny před zapnutím.)

Zapnutí Doma Odchod

- 1, Po hlášení systému **To Turn {Partition One} On Enter Your Access Code** (Pro zapnutí bloku 1 zadejte přístupový kód) stiskněte [*].
- 2, Systém ohlásí **To Turn {Partition One} On Without Enter Delay Press [9]** (Pro zapnutí bloku 1 bez vstupního zpoždění stiskněte [9]).
- 3, Stiskněte klávesu [9] a systém oznámí **Enter Your Access Code** (Zadejte přístupový kód).
- 4, Po zadání vstupního kódu systém odpoví **Turning {Partition One} On. Exit Delay in Progress**. (Zapínám {blok 1}. Doba pro odchod právě probíhá).

Vypnutí ze střežení

Po výběru bloku zapnutého do střežení systém oznámí *{Partition One} si On. To Turn Off, Enter Your Access Code* (Blok 1} je zapnut. Pro vypnutí zadejte přístupový kód)

- 1, Zadejte přístupový kód a systém odpoví *Turning {Partition One} Off* (Vypínám {blok 1})
- 2, Jestliže nejsou v paměti zaznamenány žádné poplachy ozve se *No Alarm Memory* (Žádný alarm v paměti). Byl-li zaznamenán nějaký poplach ozve se hlášení *There Are {Number} Alarms in Memory, Zones {Number}* (V paměti je {počet} poplachů, zóny {číslo}).
- 3, K prohlížení zón, které byly v alarmu stiskněte [*].
- 4, Systém odpoví *For Alarm Memory Press [3]* (Pro alarmy v paměti stiskněte [3]).
- 5, Stiskněte klávesu [3]. Systém označí zóny zaznamenané v paměti alarmů a ozve se hlášení *There Are {Number} Alarms in Memory, Zone {Number}. To exit Press [#]* (V paměti je {počet} poplachů, zóna {číslo}. Pro návrat stiskněte [#]).

Hlavní menu

Po stisknutí klávesy [*] ESCORT začne hlásit hlavní menu

- To Turn System, Press [0]* (Pro zapnutí stiskněte [0])
- For Zone Bypassing, Press [1]* (Pro odpojení zón stiskněte [1])
- For System Troubles, Press [2]* (Pro poruchy systému stiskněte [2])
- For Alarm In Memory, Press [3]* (Pro alarm v paměti stiskněte [3])
- For Door Chime Control, Press [4]* (Pro dveřní zvonkohru stiskněte [4])
- For Automations Control, Press [5]* (Pro ovládání automatizace stiskněte [5])
- For Special Function, Press [6]* (Pro speciální funkce stiskněte [6])
- For Utility Output, Press [7] Then [1]* (Pro ovládání PGM výstupu stiskněte [7] potom [1])
- For {Sensor Reset}, Press [7] Then [2]* (Pro {Reset Senzoru} stiskněte [7] potom [2])

Odpojení zón [*] [1]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci *For Zone Bypassing Press [1]* (Pro odpojení zón stiskněte [1]).
- 2, Stiskněte klávesu [1]. Jestliže Váš systém požaduje pro tuto funkci přístupový kód ozve se *Enter Your Access Code* (Zadejte přístupový kód).
- 3, Zadejte přístupový kód. Systém nabídne menu pro odpojení zón a ohlásí *There Are no Zones Bypassed. To exit Press [#]* (Žádná zóna není odpojena. Pro návrat stiskněte [#]).
- 4, Pro odpojení zóny zadejte její dvoumístné pořadové číslo (např. 01, 02, ...).
- 5, Po zadání čísel zón, které mají zůstat odpojeny systém ohlásí *There Are XX Zones Bypassed, Zone XX, Zone XX. To exit Press [#]* (Je odpojeno XX zón, zóna XX, zóna XX. Pro návrat stiskněte [#]).

Hlášení poruchových stavů [*] [2]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci *For System Troubles Press [2]*. (Pro poruchy systému stiskněte [2]).
- 2, Stiskněte klávesu [2]. Pokud systém nezaznamenal žádnou poruchu ohlásí *There Are No System Troubles. To Exit Press [#]* (V systému nejsou žádné poruchy. Pro návrat stiskněte [#]). Jestliže systém zjistí poruchu, oznámí její druh některým z následujících hlášení:
 - AC Power Trouble* (Porucha sítě)
 - Phone Line Trouble* (Porucha telefonní linky)
 - Communications Trouble* (Porucha komunikace)
 - Zone Fault, Press [5]* (Porucha zóny, stiskněte [5]) Po stisknutí klávesy [5] systém ohlásí číslo zóny.
 - Zone Tamper, Press [6]* (Tamper na zóně, stiskněte [6]) Po stisknutí [6] systém ohlásí číslo zóny.
 - Zone Low Battery, Press [7]* (Nízké napětí bezdrátové zóny, stiskněte [7]) Po stisknutí [7] systém ohlásí číslo zóny.
 - The Time And Date Are Incorrect* (Chybný datum a čas)
 - Service is Required* (Požadavek servisního zásahu)

Ovládání PGM výstupu [*] [7] [1]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci *For Utility Output, Press [7] Then [1]* (Pro ovládání PGM výstupu stiskněte klávesu [7] potom [1])
- 2, Po stisknutí uvedených kláves systém ohlásí *Enter Your Access Code* (Zadejte přístupový kód).
- 3, Zadejte přístupový kód a systém odpoví *{Utility Output} in Progress* (Probíhá ovládání PGM výstupu).
- 4, Potom se systém automaticky vrátí do hlavního menu.

Reset senzoru [*] [7] [2]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci *For {Sensor Reset}, Press [7] Then [2]* (Pro reset senzoru stiskněte [7] potom [2]).
- 2, Po stisknutí uvedených kláves systém ohlásí *Enter Your Access Code* (Zadejte přístupový kód).
- 3, Zadejte přístupový kód a systém odpoví *{Sensor Reset} in Progress* (Probíhá reset senzoru).
- 4, Potom se systém automaticky vrátí do hlavního menu.

Dveřní zvonkohra [*] [4]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci *For Door Chime Control, Press [4]* (Pro ovládání dveřní zvonkohry stiskněte [4]).
- 2, Po stisknutí klávesy [4] se ozve, v závislosti na okamžitém stavu, hlášení *Door Chime is On / Door Chime is Off* (Dveřní zvonkohra zapnuta/dveřní zvonkohra vypnuta).

Speciální funkce [*] [6] [Master kód]

Nastavení času a data [*] [6] [Master kód] [1]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci *For Time And Date, Press [1]* (Pro nastavení času a data stiskněte [1]).
- 2, Stiskněte klávesu [1]. Systém ohlásí *To Change The Time, Press [1]* (Pro nastavení času stiskněte [1]).
To Change The Date, Press [2] (Pro nastavení data stiskněte [2]).
- 3, Stiskněte klávesu [1]. Systém ohlásí *Enter Four Digit For 24 Hour Time* (Vložte čtyři číslice časového údaje, 24 hodinový formát).
- 4, Stiskněte klávesu [2]. Systém ohlásí *Enter Four Digit For The Month And Day* (Vložte čtyři číslice data ve formátu pořadové číslo měsíce den v měsíci).
- 5, Po nastavení se stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Hlasitost a rychlost řeči

Hlasitost [*] [6] [Master kód] [2]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci *For Volume Control, Press [2]* (Pro seřízení hlasitosti stiskněte [2]).
- 2, Stiskněte klávesu [2]. Systém ohlásí:
Volume is Low. To Change Volume, Press [1] (Nízká hlasitost. Pro změnu hlasitosti stiskněte [1]).
Volume is Medium. To Change Volume, Press [1] (Střední hlasitost. Pro změnu hlasitosti stiskněte [1]).
Volume is High. To Change Volume, Press [1] (Vysoká hlasitost. Pro změnu hlasitosti stiskněte [1]).
- 3, Stisknutím klávesy [1] vyberte úroveň hlasitosti.
- 4, Po nastavení hlasitosti se stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Rychlost řeči [*] [6] [Master kód] [3]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci *For Speech Rate Control, Press [3]* (Pro seřízení rychlosti řeči stiskněte [3]).
- 2, Stiskněte klávesu [3]. Systém ohlásí:
Speech Rate is Fast. To Change Speech Rate, Press [1] (Rychle. Pro změnu rychlosti stiskněte [1]).
Speech Rate is Slow. To Change Speech Rate, Press [1] (Pomalou. Pro změnu rychlosti stiskněte [1]).
- 3, Stisknutím klávesy [1] vyberte rychlost řeči.
- 4, Po nastavení rychlosti řeči se stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Domácí automatizace a uživatelské programování [*] [5]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci ***For Home Automation and User Programming, Press [5]*** (Pro řízení domácí automatizace a programování uživatelských kódů stiskněte [5]).
- 2, Stiskněte klávesu [5]. Systém může požádat o vložení přístupového kódu. Vložte přístupový kód.
- 3, Vyberte funkci ***For Home Automation, Press [1]*** (Pro řízení domácí automatizace stiskněte [1]).
- 4, Stiskněte klávesu [1]
- 5, Systém ohlásí ***For Individual Item Control, Press [1]*** (Pro jednotlivé ovládání stiskněte klávesu [1])
For Mode Control, Press [2] (Pro ovládání skupin stiskněte klávesu [2]).
For Global Item Control, Press [3] (Pro celkové ovládání stiskněte klávesu [3]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Jednotlivé ovládání [*] [5] [1] [1]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci ***For Individual Item Control, Press [1]*** (Pro ovládání jednotlivých modulů stiskněte klávesu [1]).
- 2, Systém ohlásí ***Item {Number}*** (Modul {číslo}).
To Turn On, Press [1] (Zapnout modul, stiskněte [1]).
To Turn Off, Press [2] (Vypnout modul, stiskněte [2]).
For The Next Item, Press [5] (Přejít na následující modul, stiskněte [5]).
For The Previous Item, Press [6] (Přejít na předchozí modul, stiskněte [6]).
To Select Item Using Item Number, Press [7] (Pro přímý výběr modulu stiskněte [7] a pak vložte jeho dvojmístné číslo).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Ovládání stmívače (pouze u modulů LM)

- Press [3] to Increase*** (Přidat jas, stiskněte [3]).
Press [4] to Decrease (Ubrat jas, stiskněte [4]).

Ovládání skupin [*] [5] [1] [2]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci ***For Mode Control, Press [2]*** (Pro ovládání skupin stiskněte klávesu [2]).
- 2, Systém ohlásí ***Mode {Number} is Off / On*** (Skupina {číslo} je vypnuta/zapnuta).
To Change, Press [1] (Pro změnu stiskněte [1]).
For The Next Mode, Press [2] (Přejít na následující skupinu, stiskněte [2]).
For The Previous Mode, Press [3] (Přejít na předchozí skupinu, stiskněte [3]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Celkové ovládání [*] [5] [1] [3]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci ***For Global Item Control, Press [3]*** (Pro celkové ovládání stiskněte klávesu [3]).
- 2, Systém ohlásí ***To Turn Global Items On, Press [1]*** (Pro vypnutí **všech** modulů stiskněte klávesu [1])
To Turn Global Items On, Press [1] (Pro zapnutí **všech** modulů stiskněte klávesu [2]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).



© KELCOM International 2002
Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové
Tel: 495 513 886 Fax: 495 513 882 E-mail: Tech@kelcom.cz
Vytisknuto v České republice